


# Produkt Manuál

**Inteligentní Bluetooth interkom do helmy**

## 1. Funkce



**Poznámka:**  
Vzhled produktu na obrázku je pouze orientační;  
Řiďte se skutečným produktem.

- 1 Hlasitost -
- 2 Hlasitost +
- 3 Ovládací tlačítko
- 4 Tlačítko interkomu
- 5 Audio rozhraní
- 6 Nabíjecí port USB-C

## 2. Základní operace

Existují dva způsoby ovládnání vašich zařízení: hlasové příkazy a tlačítka. Vyberte si preferovanou možnost.


- Zapnout/vypnout

Ovládnání tlačítkem



- Párování telefonu

Hlasové ovládnání



MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem



- Mikrofon zapnout/vypnout

Ovládnání tlačítkem



Poznámka: Současně dlouze stiskněte tlačítko interkomu a libovolné tlačítko hlasitosti po dobu 2 s.

- Aktivujte inteligentního hlasového asistenta


Hlasové ovládnání



Poznámka: Přepínač „Hlasové vytáčení“ musí být nejprve zapnut v aplikaci.

- Zvýšit hlasitost

Hlasové ovládnání




MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem



- Snižit hlasitost

Hlasové ovládnání



MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem



- Obnovení továrního nastavení

Ovládnání tlačítkem




Poznámka: Zařízení se restartuje a obnoví tovární nastavení.

## 3. Hudba

- Přehrát hudbu

Hlasové ovládnání




MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem



- Pozastavit hudbu

Hlasové ovládnání



MŮŽETE TAKÉ


Ovládnání tlačítkem



Poznámka: Ujistěte se, že je hudební přehrávač aktivní

- Přepnout hudbu

Hlasové ovládnání




MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem



Hlasové ovládnání



MŮŽETE TAKÉ


Ovládnání tlačítkem



## 4. Telefonní hovor

- Přijmout hovor

Hlasové ovládnání




MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem

Krátce stiskněte libovolné tlačítko pro přijetí hovoru.

- Ukončit hovor

Hlasové ovládnání




MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem



- Odmítnout hovor

Hlasové ovládnání



MŮŽETE TAKÉ

Ovládnání tlačítkem



- Funkce automatického přijímání hovorů zapnuto/vypnuto

Ovládnání tlačítkem

Lze zapnout a vypnout pomocí aplikace.



## 5. Komunikace s ostatními

Tento produkt má 2 režimy:  
**Skupinový režim & Volný režim.**

Přepnutím ze skupinového režimu na univerzální párování dojde k odpojení interkomu ze skupinového režimu a vstupu do párovacího režimu.

### • Skupinový režim

**Pro maximální počet členů párování se podívejte do specifikace produktu**

Skupinový režim je funkce soukromé komunikace založená na technologii Bluetooth interkomu. Před zahájením komunikace musí být vytvořena skupinová síť a podporuje až 6 účastníků pro skupinovou komunikaci.

### • Skupinová síť - vytvoření skupiny

Hlasové ovládání

4 Hi Max, group mesh

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem

4 2s Každý člen podrží 2s

0 Hlášení počtu členů týmu

4 Každý člen zmáčkne

### • Ovládání ve skupinovém režimu

Hlasové ovládání

4 Hi Max, group mode

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem

4 Spínač Stisknutím přepnete interkom do volného režimu

### • Zrušit skupinovou síť

Ovládání tlačítkem

Zrušte skupinu, když jste ve stavu skupinové sítě.

4 2s

### • Volný režim

**Pro maximální počet členů párování se podívejte do specifikace produktu**

Volný režim je otevřený režim interkomu, který nevyžaduje párování. Pokud jste v dosahu komunikace, můžete automaticky propojit až 6 osob pro interkom.

Hlasové ovládání

4 Hi Max, free mode

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem

4 Spínač

Stisknutím aktivujete volný režim

### • Ukončit interkom

Hlasové ovládání

4 Hi Max, end intercom

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem

**Pokud nejste členem skupiny ve skupinovém režimu**

4 Ukončí spojení volného režimu

**Pokud jste členem skupiny ve skupinovém režimu**

4 Ukončí spojení volného režimu

4 Přepne interkom zpět do skupinového režimu

## • Bluetooth univerzální párování

Ovládání tlačítkem

0 Při zapnutém napájení

3 3s

kontrolka bliká červeně a modře.

0 Hlasové oznámení „Zahájit párování“ Zároveň je třeba, aby ostatní bluetooth sluchátka aktivovala režim párování bluetooth

0 4 x2 Klepnutí

kontrolka bliká červeně a zeleně.

0 Hlasové oznámení „Univerzální párování“ Hlasové oznámení „Univerzální připojeno“

0 3 x2 Klepnutí

Aktivovat interkom

### • Vypnout Bluetooth univerzální párování

Ovládání tlačítkem

3 x2 Klepnutí

## 6. Rychlá obsluha

Tento produkt má dva režimy ovládání: inteligentní hlasové ovládání a tlačítka, můžete si svobodně vybrat podle svých preferencí.

- Když je hlavní jednotka připojena k oficiální aplikaci a telefon je připojen k internetu, může hlavní jednotka provádět inteligentní hlasové operace, jako je navigace trasy, odesílání zpráv, uskutečňování a přijímání hovorů, přehrávání hudby a podobně.
- Když není připojen k síti, může hlavní jednotka provádět hlasové příkazy prostřednictvím místních offline hlasových příkazů.

Probuzení slovy 4 Hi Max

Funkce	Hlasový příkaz	Ovládání tlačítkem
ZAP/VYP		4 + 3  L 2s
PŘEHRÁT HUDBU	Hi Max, music on	3
POZASTAVIT HUDBU	Hi Max, pause music	3
PŘEDCHOZÍ SKLADBA	Hi Max, previous track	2 3s
DALŠÍ SKLADBA	Hi Max, next track	1 3s
HLASITOST +	Hi Max, volume up	2
HLASITOST -	Hi Max, volume down	1
PŘIJMOUT HOVOR	Hi Max, answer the phone	Libovolné tlačítko
UKONČIT HOVOR	Hi Max, hang up	4
ODMÍTNOUT HOVOR	Hi Max, hang up	4  L 3s
PÁROVÁNÍ TELEFONU	Hi Max, phone pairing	3  L 3s
SKUPINOVÁ SÍŤ	Hi Max, group mesh	4  L 2s ○ Po vyslechnutí počtu členů týmu v hlášení ○ 4
SKUPINOVÝ REŽIM	Hi Max, group mode	4
VOLNÝ REŽIM	Hi Max, free mode	4
UNIVERZÁLNÍ REŽIM		3  L 3s ○ Ostatní bluetooth sluchátka musí aktivovat režim párování bluetooth ○ 4 ×2 Klepnutí ○ 3 ×2 Klepnutí Aktivovat interkom
UKONČIT INTERKOM	Hi Max, end intercom	4
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ		2 + 3  L 3s

## Prohlášení o vystavení RF záření

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC a ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

## Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

—Změňte směr nebo umístění přijímací antény.

—Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než je připojen přijímač.

—Obratě se na prodejce nebo zkušeného technika rádia/televize o pomoc.

POZNÁMKA 2: Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení používat.

## VAROVÁNÍ IC

Toto zařízení obsahuje vysílač(e) osvobozený(é) od licence, který(é) je(sou) v souladu s RSS bez licence Inovace, vědy a hospodářského rozvoje Kanady. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.