


ASMAX

vshop.cz

F1 Pro

*Interkom ovládaný hlasem s MESH
komunikačním systémem*



**PRŮVODCE
RYCHLÝM STARTEM**

V 2.0

Naskenujte QR kód, více informací na oficiálních stránkách



www.asmaxworld.com

FREEDOM IN INFINITE

Profil

Děkujeme, že jste si vybrali interkom značky ASMAX. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku.



Bluetooth 5.3



OTA aktualizace



10 jezdců
MESH interkom



Vodotěsnost IPX7



Skupinový interkom



Rychlé nabíjení



Univerzální párování
Připojte se k dalším
Interkomy jiných značek



ASMAX World aplikace



Vícejazyčný
Hlasové příkazy



Automatické vypnutí/zapnutí
při vyjmutí/nasazení



ENC potlačení šumu




ASMAX WORLD APLIKACE

Další funkce svého zařízení ASMAX můžete nastavit prostřednictvím aplikace ASMAX WORLD, kterou získáte naskenováním QR kódu nebo stažením z Google Play Store/Apple App Store.

Stáhnout




ASMAX WORLD aplikace



Udržujte nejnovější firmware pomocí aplikace


Obsah balení



Hlavní jednotka F1 Pro




Magnetický držák



Sluchátka



Lepicí destička 3M




Kovová svorka



Hybridní Mikrofon



Drátový Mikrofon




Kabel Type-C



Čistící sada



Oboustranný Suchý zip



Suchý zip pro Reproduktor



Suchý zip pro Drátový mikrofon



Suchý zip pro Hybridní mikrofon





Mikrofon Houbička




Manuál

Instalovat




Chcete-li odebrat hlavní jednotku, stiskněte prosím obě tlačítka současně, nebo stiskněte pouze jedno tlačítko a hlavní jednotku vyjměte v opačném směru.

Hlavní jednotka



Nabíjecí port USB-C




Poznámka:

- Sluchátka se mohou plně nabít do 50 minut (doba nabíjení se může lišit v závislosti na prostředí nabíjení)
- Pro nabíjení zařízení nepoužívejte nabíječku s výstupem vyšším než 15V.

Základní ovládání

Zapnutí / Vypnutí

Modré světlo zapnuto



Zvýšení / Snížení hlasitosti

Hlasové ovládání



Hi Max, volume up

Hi Max, volume down


Můžete také:

Ovládání tlačítky

Hlasitost +




x1
Tap



Hlasitost -



x1
Tap



Párování telefonu / GPS

Hlasové ovládání



Hi Max, phone pairing



Můžete také:

Ovládání tlačítka


1




Blikají červené a modré kontrolky



2



3



Telefonní hovory

Přijmout / Ukončit

Hlasové ovládání





Hi Max, answer the phone



Hi Max, hang up

Můžete také:

Ovládání tlačítka


Přijmout hovor  x1 TapUkončit hovor  x1 Tap

Libovolné tlačítko



Odmítnout

Ovládání tlačítka



Hudba

Přehrát / Pozastavit

Hlasové ovládání




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

Můžete také:

Ovládání tlačítky



Předchozí skladba / Další skladba

Hlasové ovládání



Hi Max, previous track





Hi Max, next track

Můžete také:

Ovládání tlačítky

Předchozí skladba

Další skladba



Interkom

Skupinový Mesh - vytvoření skupiny

Hlasové ovládání



Hi Max, group mesh



Připojte 2 nebo N členů.



x1 Klepnutí

Tmavě modré světlo zapnuto




Tým vytvořen.

Můžete také:

Ovládání tlačítky

Blikají červené a modré kontrolky



x2 Stisknutí

Každý člen podrží 2s



Připojte 2 nebo N členů.



x1 Stisknutí

Tmavě modré světlo zapnuto

Jeden člen stiskne




Tým vytvořen.


Můžete také:

Funkce poklepání


Tato metoda vyžaduje zapnutí „funkce poklepání“ v aplikaci.



Knocking ON/OFF



Poté dvakrát poklepejte, sluchátka začnou vytvářet skupinu.



Skupinový režim - ovládání

Interkom má dva režimy: Skupinový režim nebo Volný režim. Mezi režimy lze jednoduše přepínat

Hlasové ovládání



Hi Max, group mode

Můžete také:

Ovládání tlačítka

Stisknutím přepnete interkom do volného režimu. Pro přepnutí není nutné mít založenou skupinu.

Tmavě modré světlo zapnuto



Volný režim

Hlasové ovládání



Hi Max, free mode

Můžete také:

Ovládání tlačítka

Pokud nejste členem skupiny ve skupinovém režimu


Ukončí spojení volného režimu



Pokud jste členem skupiny ve skupinovém režimu

Ukončí spojení volného režimu

Přepne interkom zpět do skupinového režimu




Režim vedoucího týmu

Ve skupinovém režimu může vedoucí týmu, přední a zadní jezdec nastavit podskupinový chat.


Nastavení režimu vedoucího týmu

Vedoucí týmu klikne a začne nastavovat.

Členové skupiny ≥ 3



Klikněte zde a nastavte




Soukromý chat


Všichni jezdci mohou mít 1v1 soukromý chat ve skupině

Soukromý chat (jakýkoli jezdec)

Klikněte zde a nastavte




Klikněte na profilovou fotku pro výběr člena.



Přepínač různých režimů

Ovládání tlačítka





Tmavě modré světlo zapnuto

Přepněte mezi režimem vedoucího týmu a soukromým režimem, podržte 2 sekundy.

Funkce napajení držáku při nasazení/sejmutí jednotky

Tipy k ovládání



Musíte zapnout ovládací přepínač v aplikaci

Připevňte na držák pro automatické zapnutí

Sejměte z držáku pro automatické vypnutí


Univerzální režim

Ovládání tlačítka

Vstupte do párování

1

Červená a modrá světla blikají



2

Červená a zelená světla blikají



Interkom jiné značky


3

Řiďte se jejich pokyny

Vstoupit režim párování

Spustit interkom

4



Ukončit interkom


Hlasové ovládání



Hi Max, end intercom

Můžete také:


Ovládání tlačítka



Tovární nastavení

Ovládání tlačítka

Červené světlo svítí



Rychlá operace

ASMAX má dva režimy ovládání: inteligentní hlas a tlačítka, a můžete si svobodně vybrat podle svých zvyklostí.

Když je hlavní jednotka připojena k oficiální aplikaci ASMAX a telefon je připojen k internetu, může hlavní jednotka provádět inteligentní hlasové operace, jako je navigace trasy, odesílání zpráv, přijímání a uskutečňování hovorů, přehrávání hudby a podobně.

Když není připojení k síti, může hlavní jednotka provádět hlasové příkazy prostřednictvím místních offline hlasových příkazů.

Probuzení slovy

Hi Max

Funkce

Hlasové ovládání

/

Ovládání tlačítka

ZAP/VYP



HLASITOST +

Hi Max, volume up



HLASITOST -

Hi Max, volume down



PÁROVÁNÍ TELEFONU

Hi Max, phoe pairing



PŘIJMOUT HOVOR

Hi Max, answer the phone



UKONČIT HOVOR

Hi Max, hang up



ODMÍTNOUT HOVOR



PŘEHRÁT HUDBU

Hi Max, music on



POZASTAVIT HUDBU

Hi Max, pause music




PŘEDCHOZÍ SKLADBA

Hi Max, previous track



DALŠÍ SKLADBA

Hi Max, next track



Funkce

Hlasové ovládání

/

Ovládání tlačítka

SKUPINOVÁ SÍŤ

Hi Max, group mesh



🔊 Připojte 2 nebo N členů.



🔊 Vytvořte tým.



🔊 Připojte 2 nebo N členů.



🔊 Vytvořte tým.

SKUPINOVÝ REŽIM

Hi Max, group mode



VOLNÝ REŽIM

Hi Max, free mode



UNIVERZÁLNÍ REŽIM



UKONČIT INTERKOM

Hi Max, end intercom



TOVÁRNÍ NASTAVENÍ



ASMAX

www.asmaxworld.com

