


Future 1

*Interkom ovládaný hlasem s MESH
komunikačním systémem*



**PRŮVODCE RYCHLÝM
STARTEM**

V 1.0

Naskenujte QR kód, více informací na oficiálních stránkách



www.asmaxworld.com

FREEDOM IN INFINITE

Profil

Děkujeme, že jste si vybrali interkom značky ASMAX. Před použitím si prosím přečtete tuto příručku.



Bluetooth 5.4



OTA aktualizace



10 jezdců
MESH interkom



Vodotěsnost IPX7



Skupinový interkom



Rychlé nabíjení



Univerzální párování
Připojte se k dalším
Interkomy jiných značek



ASMAX World aplikace



Vícejazyčný
Hlasové příkazy



Automatické vypnutí/zapnutí
při vyjmutí/nasazení



ENC potlačení šumu




ASMAX WORLD APLIKACE

Další funkce svého zařízení ASMAX můžete nastavit prostřednictvím aplikace ASMAX WORLD, kterou získáte naskenováním QR kódu nebo stažením z Google Play Store/Apple App Store.

Stáhnout



ASMAX WORLD aplikace



Udržujte nejnovější firmware pomocí aplikace


Obsah balení



Hlavní jednotka Future 1




Magnetický držák



Sluchátka



Lepicí destička 3M




Kovová svorka




Hybridní Mikrofon



Drátový Mikrofon




Kabel Type-C



Čistící sada



Oboustranný Suchý zip



Suchý zip pro Reproduktor



Suchý zip pro Drátový mikrofon



Suchý zip pro Hybridní mikrofon





Mikrofon Houbička




Manuál

Instalovat



Chcete-li odebrat hlavní jednotku, stiskněte prosím obě tlačítka současně, nebo stiskněte pouze jedno tlačítko a hlavní jednotku vyjměte v opačném směru.

Hlavní jednotka



Nabíjecí port USB-C




Poznámka:

- Sluchátka se mohou plně nabit do 50 minut (doba nabíjení se může lišit v závislosti na prostředí nabíjení)
- Pro nabíjení zařízení nepoužívejte nabíječku s výstupem vyšším než 15V.

Základní ovládání

Zapnutí / Vypnutí



Zvýšení / Snížení hlasitosti

Hlasové ovládání



Hi Max, volume up

Hi Max, volume down


Můžete také:

Ovládání tlačítka

Hlasitost +




x1
Tap



Hlasitost -



x1
Tap



Párování telefonu / GPS

Hlasové ovládání



Hi Max, phone pairing



Můžete také:

Ovládání tlačítka

1




Blikají červené a modré kontrolky



2



3



Telefonní hovory

Přijmout / Ukončit

Hlasové ovládání



Hi Max, answer the phone






Hi Max, hang up

Můžete také:

Ovládání tlačítka

Přijmout hovor 


Ukončit hovor 



Libovolné tlačítko 

Odmítnout

Ovládání tlačítka



Hudba

Přehrát / Pozastavit

Hlasové ovládání




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

Můžete také:

Ovládání tlačítka



Předchozí skladba / Další skladba

Hlasové ovládání







Hi Max, previous track



Hi Max, next track

Můžete také:

Ovládání tlačítka

Předchozí skladba  Další skladba  

Interkom

Skupinový Mesh - vytvoření skupiny


Hlasové ovládání



Hi Max, group mesh



Připojte 2 nebo N členů.



x1 Klepnutí

Tmavě modré světlo zapnuto




Tým vytvořen.

Můžete také:

Ovládání tlačítka

Blikají červené a modré kontrolky




x2s

Každý člen podrží 2s



Připojte 2 nebo N členů.



x1 Klepnutí

Tmavě modré světlo zapnuto

Jeden člen stiskne



Tým vytvořen.

Skupinový režim - ovládání

Interkom má dva režimy: Skupinový režim nebo Volný režim. Mezi režimy lze jednoduše přepínat

Hlasové ovládání




Hi Max, group mode

Můžete také:

Ovládání tlačítky

Stisknutím přepnete interkom do volného režimu. Pro přepnutí není nutné mít založenou skupinu.

Tmavě modré světlo zapnuto



x1 Klepnutí

Volný režim

Hlasové ovládání



Hi Max, free mode

Můžete také:

Ovládání tlačítky

Pokud nejste členem skupiny ve skupinovém režimu

Ukončí spojení volného režimu



x1 Klepnutí

Pokud jste členem skupiny ve skupinovém režimu

Ukončí spojení volného režimu

Přepne interkom zpět do skupinového režimu



x1 Klepnutí



x1 Klepnutí

Režim vedoucího týmu

Ve skupinovém režimu může vedoucí týmu, přední a zadní jezdec nastavit podskupinový chat.


Nastavení režimu vedoucího týmu

Vedoucí týmu (vedoucí týmu stiskne tlačítko „Interkom“ pro potvrzení vytvoření týmu.)

krok 1


Vedoucí týmu klikne a začne nastavovat.

Členové skupiny ≥ 3




krok 2

Klikněte zde a nastavte



krok 3

Klikněte na „+“, začněte nastavovat




Soukromý chat

Všichni jezdci mohou mít 1v1 soukromý chat ve skupině

Soukromý chat (jakýkoli jezdec)


krok 1

Klikněte zde a nastavte




krok 2

Klikněte na profilovou fotku pro výběr člena.



Přepínač různých režimů

Ovládání tlačítka




Tmavě modré světlo zapnuto

Přepněte mezi režimem vedoucího týmu a soukromým režimem, podržte 2 sekundy.

Ponechte funkci automatického vypnutí držáku vypnutou


Tipy k ovládání



Musíte zapnout ovládací přepínač v aplikaci

Připevňte na držák pro automatické zapnutí

Sejměte z držáku pro automatické vypnutí




Univerzální režim

Ovládání tlačítka

Vstupte do párování

1




2




Interkom jiné značky

3



Spustit interkom

4



Ukončit interkom


Hlasové ovládání



Hi Max, end intercom


Můžete také:

Ovládání tlačítka



Tovární nastavení

Ovládání tlačítka



Rychlá operace























ASMAX má dva režimy ovládání: inteligentní hlas a tlačítka, a můžete si svobodně vybrat podle svých zvyklostí.

Když je hlavní jednotka připojena k oficiální aplikaci ASMAX a telefon je připojen k internetu, může hlavní jednotka provádět inteligentní hlasové operace, jako je navigace trasy, odesílání zpráv, přijímání a uskutečňování hovorů, přehrávání hudby a podobně.

Když není připojení k síti, může hlavní jednotka provádět hlasové příkazy prostřednictvím místních offline hlasových příkazů.

Probuzení slovy

Hi Max

Funkce	Hlasové ovládání	Ovládání tlačítka
ZAP/VYP		 
HLASITOST +	Hi Max, volume up	 
HLASITOST -	Hi Max, volume down	 
PÁROVÁNÍ TELEFONU	Hi Max, phoe pairing	 
PŘIJMOUT HOVOR	Hi Max, answer the phone	  <small>Jakýkoli tlačítko</small>
UKONČIT HOVOR	Hi Max, hang up	 
ODMÍTNOUT HOVOR		 
PŘEHRÁT HUDBU	Hi Max, music on	 
POZASTAVIT HUDBU	Hi Max, pause music	 
PŘEDCHOZÍ SKLADBA	Hi Max, previous track	 
DALŠÍ SKLADBA	Hi Max, next track	 

Funkce

Hlasové ovládání

Ovládání tlačítka

SKUPINOVÁ SÍŤ

Hi Max, group mesh



 Připojte 2 nebo N členů.



 Vytvořte tým.


SKUPINOVÝ REŽIM

Hi Max, group mode

VOLNÝ REŽIM

Hi Max, free mode

UNIVERZÁLNÍ REŽIM

1 Červená a modrá světla blikají
2 Červená a zelená světla blikají
3  3s
4  x2 Klepnutí
následujte jejich pokyn
4 
Vstoupit režim párování 

UKONČIT INTERKOM

Hi Max, end intercom

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

ASMAX

www.asmaxworld.com

