

ASMAX

Čeština



Vshop.cz

S2

Inteligentní Bluetooth interkom do
helmy

Uživatelská příručka



Chytré bluetooth headsety do helmy Asmax, nová definice inteligentních komunikačních produktů ASMAX pro jízdu. Vybaveno inteligentním hlasovým ovládáním AI, interkomem až pro 8 jezdců, poslechem hudby, navigací, přijímáním a uskutečňováním hovorů, inteligentním potlačení šumu ENC, vysokou odolností proti prachu a vodě, super rychlým nabíjením a dalšími funkcemi – přináší vám pokročilý, snadný a příjemný zážitek z jízdy. ASMAX, s kutilským duchem, oddaností a silnou nezávislou vývojovou kapacitou jako hnací silou, buduje inteligentní IoT ekosystém pro outdoorové sporty a jízdu, díky čemuž „inteligentní jízda“ už není jen snem.

Hi Max

Připojení aplikace a Bluetooth se sluchátky

Připojte interkom k telefonu přes Bluetooth a propojte je s aplikací.


1 Stáhněte si aplikaci




ASMAX WORLD




2 Registrace v aplikaci




3 Zapnutí interkomu




4 Spustit párování




5 Zapněte Bluetooth v telefonu, automaticky vyhledejte zařízení s názvem ASMAX S2 a klikněte na něj, uslyšíte „device connected“.




6 Připojte interkom k aplikaci



1. OBSAH BALENÍ




Hlavní jednotka S2



Sluchátka




3M lepicí destička




Kovová svorka

Raménkový
mikrofon

Drátový mikrofon



Kabel Type-C



Polštářky repro-
duktoruSuchý zip pro
reproduktorSuchý zip pro
drátový mikrofonSuchý zip pro
hybridní mikrofonHoubička na
mikrofon

Manuál




Čistící sada

2. INSTALAČNÍ NÁVOD



3. FUNKCE

Hlavní jednotka




Základní operace

S2: Existují dva způsoby ovládní vašeho zařízení: hlasové příkazy a tlačítka. Vyberte si preferovanou možnost.

• Zapnutí/Vypnutí

Ovládní tlačítkem




• Párování s telefonem

Hlasové ovládní



MŮŽETE TAKÉ


Ovládní tlačítkem



• Mikrofon Zap/Vyp

Ovládní tlačítkem


Poznámka: Současně dlouze stiskněte tlačítko interkomu a libovolné tlačítko hlasitosti po dobu 2 s.



• Aktivujte inteligentního hlasového asistenta

Hlasové ovládní

Poznámka: Přepínač „Hlasové vytáčení“ musí být nejprve zapnut v aplikaci.




• Zvýšení/snížení hlasitosti

Hlasové ovládní



MŮŽETE TAKÉ

Ovládní tlačítkem




Hlasové ovládní




MŮŽETE TAKÉ

Ovládní tlačítkem



• Obnovení továrního nastavení

Ovládní tlačítkem



Poznámka: Interkom bude obnoven do továrního nastavení, automaticky se vypne a poté restartuje.

Hudba

• Přehrát/pozastavit hudbu

Hlasové ovládání




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem



Poznámka: Ujistěte se, že je hudební přehrávač aktivní

• Přepnout hudbu

Hlasové ovládání




Hi Max, previous track




Hi Max, next track

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem



Ovládání tlačítkem



Rádio

• Zapnout/vypnout rádio

Hlasové ovládání




Hi Max, radio on



Hi Max, turn off the radio

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem



×2 Klepnutí

• Přepnout stanici

Hlasové ovládání



Hi Max, previous station




Hi Max, next station

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem

Stiskněte a podržte **Volume +** pro přepnutí na předchozí FM kanál.



Hlasové ovládání




Hi Max, next station

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem

Stiskněte a podržte **Volume -** pro přepnutí na další FM kanál. Poznámka: Funkce rádia musí být zapnutá.



Telefonní hovor

• Přijmout hovor

Hlasové ovládání




Hi Max, answer the phone

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem

Krátce stiskněte libovolné tlačítko pro přijetí hovoru.



• Odmítnout hovor


Hlasové ovládání



Hi Max, hang up


MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem



• Přidat příchozí hovor do Mesh interkomu

Ovládání tlačítkem



Poznámka: Ujistěte se, že funkce „připojení hovoru do Mesh interkomu“ je v aplikaci ASMAX během komunikace v Mesh interkomu již aktivována.

• Ukončit hovor


Hlasové ovládání



Hi Max, hang up

MŮŽETE TAKÉ


Ovládání tlačítkem



• Automatické přijímání hovorů zapnout/vypnout

Ovládání tlačítkem

Lze zapnout a vypnout v aplikaci ASMAX.



4. KOMUNIKACE S OSTATNÍMI

Tento produkt má 2 režimy: **Skupinový režim & Volný režim**. Mezi režimy lze jednoduše přepínat, pro použití Volného režimu není třeba mít nejdříve vytvořenou skupinu. ASMAX také podporuje univerzální párování a komunikaci s Bluetooth interkomy jiných značek kromě volného režimu, každý interkom ASMAX lze spárovat s jedním interkomy jiné značky než ASMAX.

Skupinový režim

Skupinový chat musí být vytvořen ve skupinovém režimu, což je jeden z podrežimů skupinového režimu, a podporuje až tři osoby pro soukromou komunikaci.

• Skupinový Mesh - vytvoření skupiny


Hlasové ovládání



Hi Max, group mesh


MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem



Každý člen podrží 2s

Po vyslechnutí počtu členů týmu v hlášení



• Skupinový režim


Hlasové ovládání



Hi Max, group mode

MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem




Stisknutím přepnete interkom do volného režimu. Pro přepnutí není nutné mít založenou skupinu.

• Zrušit skupinový Mesh

Ovládání tlačítkem

Zrušte skupinu, když jste ve stavu skupinové sítě.



Volný režim

Volný režim je otevřený režim interkomu, který nevyžaduje párování. Pokud jste v dosahu komunikace, můžete automaticky propojit až 8 osob pro interkom.

Hlasové ovládání



Hí Max, free mode

MŮŽETE TAKÉ


Ovládání tlačítkem

Pokud nejste členem skupiny ve skupinovém režimu

Ukončí spojení volného režimu



Pokud jste členem skupiny ve skupinovém režimu



Ukončí spojení volného režimu

Přepne interkom zpět do skupinovému režimu



Ukončit interkom


Hlasové ovládání



Hí Max, end intercom


MŮŽETE TAKÉ

Ovládání tlačítkem



Bluetooth univerzální párování

- Při zapnutém zařízení stiskněte funkční tlačítko na 3 sekundy.




Blikají červené a modré kontrolky


- Hlasové oznámení „Zahájit párování“

Poznámka: Zároveň musí interkomy jiných značek aktivovat režim párování Bluetooth

Blikají červené a zelené kontrolky




- Hlasové oznámení „Universal pairing“
- Hlasové oznámení „Universal connected“
- Dvakrát stiskněte funkční tlačítko pro spuštění interkomu.



x2 Klepněte Aktivujte interkom

- Vypnout Bluetooth univerzální párování

Ovládání tlačítkem



Vytvořit skupinový chat pro vedoucího v MESH interkomu


Skupinový chat vedoucího lze vytvořit pouze ve skupinovém režimu a je jedním z podrežimů skupinového režimu. Podporuje chat až tří osob a slouží k soukromé komunikaci mezi vedoucím a klíčovými členy během jízdy.

- Vytvořte skupinu vedoucího ve skupinovém režimu

- Klikněte na aplikaci ASMAX WORLD
- Vytvořte skupinový režim
- Potvrďte členy skupiny
- Vedoucí skupiny klikne na ☰ v pravém horním rohu
- Klikněte na „Vedoucí“
- Klikněte +
- Vyberte členy

- Přepínejte mezi skupinovým chatem vedoucího a skupinovým interkomem

Ovládání tlačítkem



Vytvořte soukromý chat pro MESH interkom


Soukromé chatovací skupiny lze vytvořit pouze v MESH síti a je to jeden z pod-režimů MESH režimu, používaný pro 1v1 soukromou komunikaci během jízdy.

- Vytvořte soukromé chatovací skupiny ve skupinovém režimu

- Klikněte na aplikaci ASMAX WORLD
- Vytvořte skupinovou místnost a pozvěte členy, aby se připojili ke skupině.
- Klikněte na člena, kterému chcete poslat soukromou zprávu, a poté klikněte pro odeslání pozvánky do soukromého chatu.
- Jakmile pozvaný člen v aplikaci klepne na přijmout, bude vytvořen soukromý chat.

- Přepínejte mezi chatem vedoucího a skupinovým režimem

Ovládání tlačítkem



5. RYCHLÁ OBSLUHA

ASMAX má dva režimy ovládání: inteligentní hlas a tlačítka, a můžete si svobodně vybrat podle svých zvyklostí.

- Když je hlavní jednotka připojena k oficiální aplikaci ASMAX WORLD a telefon je připojen k internetu, hlavní jednotka může provádět inteligentní hlasové interakce, jako je navigace trasy, odesílání zpráv, uskutečňování a přijímání hovorů, přehrávání hudby a podobně.
- Když není připojení k síti, může hlavní jednotka provádět hlasové příkazy prostřednictvím místních offline hlasových příkazů.

Probuzení slovy

Hi Max

Funkce	Hlasový příkaz	Ovládání tlačítek
ZAP/VYP		2s
PŘEHRÁT HUDBU	Hi Max, music on	1 Klepnutí
POZASTAVIT HUDBU	Hi Max, pause music	1 Klepnutí
PŘEDCHOZÍ SKLADBA	Hi Max, previous track	3s
DALŠÍ SKLADBA	Hi Max, next track	3s
HLASITOST +	Hi Max, volume up	1 Klepnutí
HLASITOST -	Hi Max, volume down	1 Klepnutí
PŘIJMOUT HOVOR	Hi Max, answer the phone	Libovolné tlačítko
UKONČIT HOVOR	Hi Max, hang up	1 Klepnutí
ODMÍTNOUT HOVOR	Hi Max, hang up	3s

Funkce	Hlasový příkaz	Ovládání tlačítek
PÁROVÁNÍ TELEFONU	Hi Max, phone pairing	3s
SKUPINOVÁ SÍŤ	Hi Max, group mesh	2s Připojte 2 nebo N členů. 1 Klepnutí
SKUPINOVÝ REŽIM	Hi Max, group mode	1 Klepnutí
VOLNÝ REŽIM	Hi Max, free mode	1 Klepnutí
UNIVERZÁLNÍ REŽIM	jakákoli zna	Blikají červené a modré kontrolky 3s Postupujte podle jejich pokynů 2 Klepnutí Blikají červené a zelené kontrolky 2 Klepnutí
UKONČIT INTERKOM	Hi Max, end intercom	1 Klepnutí
RÁDIO ZAPNUTO	Hi Max, radio on	2 Klepnutí
RÁDIO VYPNUTO	Hi Max, turn off the radio	2 Klepnutí
PŘEDCHOZÍ STANICE	Hi Max, previous station	1 Klepnutí
DALŠÍ STANICE	Hi Max, next station	1 Klepnutí
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ		3s

ASMAX



ASMAX WORLD